

取扱説明書
オイル・サクション・ガン
品番：＃ 3 7 1 2 6 0 0 0 型式：J I - 2 0 0

1, 使用方法

- ①ビニールノズルを確実にオイルの中に浸けて、ハンドルの最も収縮した位置からゆっくりと引き上げて下さい。
- ②本商品にオイルを充填後は、ビニールノズルを下に向けると若干オイル漏れが発生します。ご了承下さい。
- ③ハンドルをゆっくり収縮させて、オイルを注入して下さい。
- ④使用後は、オイルを確実に洗い流して下さい。オイルが残ったまま放置すると、本商品の劣化が早まります。
- ⑤ビニールノズルをガン本体に固定している樹脂製コネクターをガン本体側へ押し込むと、ビニールノズルを取り外す事が出来ます。

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品は、オイル類を交換、補充する道具です。他の用途には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所がある場合は、使用しないで下さい。
- ③本商品を人に向けて使用しないで下さい。
- ④強酸性・強アルカリ性・腐食性のある薬品等、一般的に自動車で使用しない液体、又、グリス等高粘度の油脂類は使用しないで下さい。
- ⑤エンジンオイル、パワステオイル、CVT／ATFオイル、ブレーキオイル（シリコン系・鉱物系）には使用できません。
- ⑥本商品の耐熱温度は－４０～１２０℃です。耐熱温度の範囲で使用して下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800